Gigastone

Android用メモリカードリーダー／ブラック
(U103) 取扱説明書

この度はAndroid用メモリカードリーダー/ブラック（以下、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、本書を必ずお読みください。読み終わった後は、本書を大切に保管してください。

同梱内容

□Android用メモリカードリーダー／ブラック x1
□取扱説明書/保証書（本書）x 1

取扱上のお願い（必ずお守りください）

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。
・本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりすると、コネクタ部や内部基板などの破壊、故障の原因となります。
・動作環境（温度、湿度）を超える範囲での使用、保管をしないでください。
・乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させるなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
・お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。
・発熱物、発火物の近くに置かないでください。
・お客様による分解や改造、修理をしないでください。発熱、発火、破壊、故障、感電、傷害の原因となります。万一、改造などによる本製品本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。
・本製品は防水性能を有しておりません。本製品を水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた手でのご使用はさけてください。破損や故障の原因となります。
・お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。その際、除光液、洗剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。色落ち、変色の原因となります。
・本製品をご使用の端末へ挿入する際には、コネクタの向きに注意しまっすぐになるよう挿入してください。本製品を挿入した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
・本製品のmicroSDカードスロットには、microSDカード以外のものは挿入しないでください。
・microSDカードを本製品に挿入する際には、microSDカードの向きに注意し正しい向きでまっすぐ挿入してください。microSDカードの取り付け 、取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷つける場合があります。またmicroSDカードとスロットの故障およびmicroSDカードのデータ消失の原因となります。
・microSDカードの取り扱いについては、microSDカードの取扱規定に従い使用してください。
・データ読込み、書込み中にmicroSDカードを取り外したり、本製品を端末から取り外したり、端末の電源を切ったりしないでください。データが破壊、消失するおそれがあります。
・本製品のmicroUSBコネクタとUSBコネクタは同時に使用できません。
・全てのUSB搭載機器での動作を保証するものではありません。
・ご使用の端末によっては、microSDカードのフォーマットが必要になる場合があります。各使用機器の取扱説明書に従いフォーマットをしてください。フォーマットを行うとmicroSDカードのデータは全て削除されますので、フォーマット前にデータのバックアップを行ってください。
・製品の仕様および本書の内容は予告なく変更になることがあります。

免責事項について
・火災、地震、第三者による行為、その他の事項、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な状況下での使用による損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能から生じた損害、過失利益、及び第三者からの請求等に関して、当社は一切の責任を負いません。
・本製品のご使用においてデータの破損または消失が発生した場合、原因や損害の内容、程度に関わらず当社は一切の責任を負いません。
・接続機器、ソフトウェアとの組合せによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・本製品は、日本国内用です。日本国外でのサポート、及び日本国外からのサポートの責任は負いません。

※本書で表す当社とは、(輸入元)Gigastone Japan(株)、(製造元) Gigastone Corp.を示します。

仕様
・インターフェース：USB2.0
・質量/寸法：約6g /64x19x12 mm（最大値）
・対応ＳＤカード：microSDカード,microSDHCカード, microSDXCカード
・対応OS：Windows Vista/7/8,Mac OS 9.0以降,Linux kernel 2.4以降,Android4.1以降
・動作温度：5℃～35℃
・動作湿度：35%~85%
・入力電圧：DC5V

材質
USB部：銅,金
microUSB部：ニッケル
本体：ABS

詳しくは下記ホームページをご確認ください。
http://jp.gigastone.com/JP/product/c/1/n2/149

お問い合わせ先:
Gigastone Japanお客様窓口
ＴＥＬ： 03-5643-6647
(月～金10：00～18：00) (祝日を除く)
Email: support.jp@gigastone.com

2015年4月 第1版

保証書

商品名	Android用メモリカードリーダー/ブラック U103
保証期間	お買い上げ日より**1**年
お買い上げ日	年　月　日
※お客様	(ふりがな) お名前　様 ご住所 電話番号
販売店	店名・住所 電話番号

「※お客様」欄のすべての項目に楷書で明確にご記入ください。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。

輸入元：Gigastone Japan株式会社
製造元：Gigastone Corp.

保証規定

・保証内容
当社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り無償で本製品を修理または交換致します。出張修理は行っておりません。

・無償保証範囲
以下の場合には、保証対象外となります。
1.保証書及び故障した本製品をご提出頂けない場合。
2.保証書に販売店ならび購入年月日の記載がない場合。
　またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示頂けない場合。
3.保証書に偽造・改変などが認められた場合。
4.保証書を紛失された場合（再発行は行っておりません）
5.当社及び当社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
6.当社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
7.通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
8.本製品をご購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
9.地震、火災、落雷、風水害、その他天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
10.その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

※本製品は、日本国内用です。日本国外でのサポートおよび日本国外からのサポートの責任は負いません。

各部の名前

a: microUSBコネクタ
b: USBコネクタ
c: microSDカードスロット
d:ストラップホール

本製品の使用

microSDカードを取り付ける／取り外す



・microSDカードを取り付ける
microSDカードの向きに気をつけてmicroSDスロットにまっすぐに「カチッ」と音がするまでゆっくり差し込みます。

・microSDカードを取り外す
microSDカードを「カチッ」と音がするまでゆっくり押し込み、まっすぐ引き出します。

OTG対応Android端末でご利用可能です。
対応機種は裏面のQRコードにて確認ください。

Android 端末に挿入する

・挿入する
①microUSBコネクタを出します。
②電源の入ったAndroid端末にmicroUSBコネクタを挿入します。
（端末が自動認識するのに10秒くらいかかります。）

・取り外す
取り外す際はご使用端末のマウント解除方法に従いマウント解除した後、端末より取り外してください。
※対応端末につきましては、本書に記載のQRコードまたはURLよりご確認ください。
※データ読込み、書込み方法につきましては、ご使用端末のファイル管理アプリに従ってください。

パソコンに挿入する

・挿入する
①USBコネクタを出します。
②電源の入ったPCやUSB搭載端末のUSBポートに挿入します。
（端末が認識するのに10秒くらいかかります。）

・取り外す
取り外す際は、ご使用端末の取り出し方法に従い取り外してください。